

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО 1000 В 1

- ОПИСАНИЕ - **№. 015701**

1000 в 1 е универсално дистанционно за управление на климатици. Използва патентована технология за **интелигентно** охлаждане и отопление. Температурата се задава само с един бутон. Има и вграден часовник с таймер за вкл. / изкл. Лесно се настройва. Това дистанционно е най-добрият начин за замяна на повреденото или загубено, старо дистанционно. Моля, прочетете инструкциите, това ще ви помогне за правилното използване на дистанционно управление.

- ПРЕДЕН ПАНЕЛ -



- ЗАДАВАНЕ НА КОД НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ -

- Отворете капачето на батерията и поставете 2xAAA батерии. Спазвайте указаната полярност.
- Открийте кода на Вашето устройство в приложения списък марка/код. Ако дадена марка има много модели и съответно кодове в списъка, трябва да пробвате наличните кодове поред. **Пример:** за марка Аиста в таблицата има няколко кода 288-296, 462 и 801. Пробвайте първо 288, ако не работи с него задават 296 и т.н.
- Натиснете бутон **SET**, на дисплея ще мига **MODEL**, с бутони "+" и "-" задайте желаните код и натиснете бутон **ENTER** за потвърждение. Натиснете бутон **POWER** за да проверите дали дистанционното вкл./изкл.
- Ако не знаете модела на вашето климатично устройство или този модел липсва в списъка:
- Натиснете и задръжте бутон **SET** за около 3 секунди. Дистанционното ще влезе в режим на автоматично търсене т.е. непрекъснато ще изпраща различни кодове към климатика. При получаване на отговор от климатика, дистанционното издава звуков сигнал. Потвърдете с натискане на произволен бутон.
- Проверете дали работят другите функции на климатика !

- ЧАСОВНИК -

- Натиснете **CLOCK**, цифрите на часовника на дисплея ще започнат да мигат.
- Натиснете **TIME/CODE** и използвайте "+" и "-" за да зададете час и минути.
- Натиснете бутон **CLOCK** потвърждение. Ако не натиснете бутон дистанционното ще излезе от този режим автоматично след 15 секунди.

- ТАЙМЕР ВКЛ. -

Този таймер може да се зададе само при изключен климатик !

- Натиснете бутон **TIMER OFF** и на дисплея ще се покаже икона на часовник
- Натиснете бутон **TIME/CODE** и с "+" и "-" задайте с час и минути времето, когато искате климатика да се включи автоматично.

- ТАЙМЕР ИЗКЛ. -

Този таймер може да се зададе само при включен климатик !

- Натиснете бутон **TIMER OFF** и на дисплея ще се покаже икона на часовник
- Натиснете бутон **TIME/CODE** и с "+" и "-" задайте с час и минути времето, когато искате климатика да се включи автоматично.

- ИНТЕЛИГЕНТНО ОХЛАЖДАНЕ И ОТОПЛЕНИЕ -

Тези два интелигентни режима са предвидени за деца и стари хора. През лятото, натиснете бутон **I.COOL** и климатикът ще започне да охлажда. През зимата, натиснете **I.HEAT** и климатикът ще започне да отоплява. И в двата режима климатикът ще определя автоматично комфортната температура, скоростта и посоката на обдухване.

- ВНИМАНИЕ -

- Комплект батерии може да се използва 1-2 години. Ако няма да се използват за по-дълго време, извадете батериите, така че да се избегне изтичане на течност от тях. Ако изображението на дисплея изглежда бледо, подменете батериите с нови. Нови и стари батерии не трябва да се използват заедно.
- За нормално функциониране между климатик и дистанционно не трябва да има преграда. Спазвайте това изискване защото при наличие на преграда е възможно климатикът да не се включи или изключи в зададеното от вас време.
- Производителят си запазва правото да променя параметрите и функциите на продукта !

- ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ -

Обхват:	до около 8 m
Захранващо напрежение:	DC3V
Батерии:	AAA(UM-4, R03) x 2
Размери:	L=115mm x W=45mm x D=20mm
Тегло:	50 g (без батерии)

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички фабрични дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидност при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача. Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1, тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22, факс: 852-70-03
Пловдив, ул. "Самара" 20, тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10, тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37, тел.: 83-60-75

Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113, тел.: 62-45-52
Велико Търново, ул. "Мармарлийска" 35, тел.: 67-03-62
Бургас, ул. "Христо Ботев" 97, тел.: 84-22-00
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23, тел.: 82-28-22



Brand	Model Code
AUCMA	288-296, 462, 801
AUX	297-300, 451
BOERKA	383, 434, 436, 437
CARRIER	203-209, 456-458, 482-486
CHANGHONG	301-308, 814, 820
CHIGO	379-382, 890, 893
CHOFU	184-187
CHUNLAN	345-350, 450, 453, 965
CONROWA	377, 879, 889
DAEWOO	203-209, 406, 717
DAIKIN	171-183, 683, 692, 978
DOCTOR	221, 449, 713
DONGBAO	355-361, 868
DONGXINBAO	413, 925
Electrolux	216-220, 728, 732
FRESTECH	277, 789
FUJITSU	127-137, 464, 647, 976
GALANZ	371-372, 884
GUQIAO	244, 291, 782

Brand	Model Code
GOLDSTAR	201, 466-469, 981
GREE	309-316, 482, 512, 513
HAIER	266-272, 453-455, 966
HISENSE	332-335, 845
HITACHI	118-126, 630, 637
HUABAO	336-344, 849, 858
HUAKE	408, 920
HUAMEI	402, 460-465, 705, 977
HUALING	317-325, 452, 605, 964
HUIFENG	370, 882, 996
HUIKANG	368, 441-443, 953
HYUNDAI	202, 433, 480, 992
JDC	373, 440, 952
JIANGNAN	432, 693
JINDA	414, 506
JINSONG	389-391, 446-448, 901
KANGLI	374-375
KELON	282-287, 473, 485-488
KONKA	397, 457-459, 971

Brand	Model Code
LG	197-200, 514, 711
LIANGYU	233, 451
LITTLE DUCK	015-020, 528
MIDEA	260-265, 653, 775
MITSUBISHI	001-045, 476-479, 547, 990
NORITZ	431
Panasonic National	138-154, 483, 652, 736, 995
PANDA	378, 890
PHILCO	210-211, 487, 488, 723, 1000
PAOTON	421-423
RRABO	362-367, 877
ROWA	369, 438, 439, 597, 950
SAMPO	424-426, 980
SAMSUNG	188-196, 700, 707
SANYO	046-095, 568, 606
SHANGLING	384-388, 444, 445, 897, 957
SHANXING	392, 449, 689
SHARP	096-106, 608, 617, 893
SHENGFENG	376, 480, 713, 992

Brand	Model Code
SHINCO	351-354, 454-456, 865
SHUANGLU	376, 404-407, 480, 992
SHUAIKANG	288
SOVA	409, 410, 719
SUNDURG	257, 505, 769
SWAN	434, 946
TATUNG	419, 420, 883
TCL	273-281, 785, 793
TECO	256, 473-475, 986
TIANDI	415, 883
TOSHIBA	107-117, 489, 1001
TRANE	227-232, 743
WEILI	393-396, 907
Whirlpool	164-170, 502, 682
XILENG	411, 412, 652, 923
XINLE	400, 401, 685, 913
YANGZI	403, 915
YINGYAN	258, 259, 326-331, 843
YORK	238-243, 752