

Избрали сте идеалните за вашия под первази - сега е време за монтирането им. Крайният резултат ще е впечатляващ, много бърз и лесен за постигане.

1. Пригответе инструменти: остър трион, дюбели и видии. Молив, рулетка и чук също могат да ви бъдат полезни.
2. Отлепете етикета - на гърба ще намерите подробни инструкции за монтаж на перваза Vilo, избран от вас.
3. Отрежете перваза до подходящата дължина и едва след това свалете капака на кабелния канал.
4. Фиксирайте перваза към стената с помощта на дюбели и видии.
5. Прокарайте кабелите, които искате да прикриете през канала за кабели.
6. Завършете, като добавите всички необходими довършителни елементи.

Всяка колекция от первази Vilo съдържа набор от довършителни елементи с подходящ цвят и височина: снадка, вътрешен ъгъл, външен ъгъл, дясна и лява тапа.



Външен ъгъл



Вътрешен ъгъл



Външен ъгъл



Лява тапа



Дясна тапа