



Гардероб за обувки

40x50x185 см

МОНТАЖНА СХЕМА

1. 1793x482
2. 366x472
3. 1793x482
4. 400x500
5. 400x500
6. 1821x394 - фазер
7. 1788x394
8. 366x472 - 3 бр.

Указания: Детайлите 1-5 се монтират един към друг по ред на номерата чрез дибли и минификс сглобки. Фазера 6 се кове с пирони отзад към корпуса. Чрез винтове 4x25 отдолу на детайл 4 се монтират пластмасови крачета. Вратата 7 се монтира на панти ниско рамо. Рафтовете 8 се поставят на рафтоносачи.

