



ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ОФИС СТОЛ FREDO



- A** **Коригиране на височина**
Завъртете лоста от дясната страна, за да повдигнете или спуснете седалката. Нагласете в желаната височина, подходяща за краката.
- B** **Заклучване на седалка и облегалка в различни позиции - мултиблок**
Уверете се, че облегалката е отключена, като завъртите лоста надолу. Спуснете до желания ъгъл и завъртете лоста нагоре. За да отключите, завъртете лоста надолу.
- C** **Регулиране на височината на подлакътника**
Натиснете бутона и повдигнете или спуснете подлакътника. Нагласете, за да е удобно на лактите.
- D** **Регулиране на ъгъла на подлакътника**
Хванете падовете на подлакътниците и ги завъртете навън или навътре, за да осигурите комфортна позиция на лактите, в зависимост от работата, която изпълнявате. Корекцията навътре се препоръчва при писане на клавиатура, а корекцията навън - при ползване на мишка.
- E** **Регулиране на дълбочината на подлакътника**
Хванете падовете на подлакътниците и ги натиснете напред или назад, за да постигнете комфортна позиция за вашите ръце.
- F** **Коригиране дълбочина на седалка**
Издърпайте лоста, който се намира отдясно под седалката (от лявата страна, когато стоите срещу стола), за да коригирате седалката напред или назад.
- G** **Лумбална опора**
Завъртете врътките от двете страни на лумбалната рамка, за да настроите дълбочината на възглавничката. коригирате седалката напред или назад.
- H** **Коригиране височина на облегалка**
Хванете облегалката от двете страни и издърпайте на желаната височина. За да свалите обратно облегалката, издърпайте я до най-високата възможна точка и тя ще се върне в първоначална позиция. Регулирайте височината на облегалката, така че нейната извивка да следва извивката на вашия гръбнак.
- I** **Коригиране на облегалка за глава**
Нагласете височината като придържате двете страни на подглавника и натискате нагоре или надолу, спрямо желаната височина.



Carmen

Вносител: „Биттел“ ЕООД
гр. Пловдив, Тракия
ул. „Нестор Абаджиев“ 13
VAT номер: BG 115163890
Тел: +359 32 27 00 27
www.bittel.bg

Максимално натоварване: 130 кг.