



30 307 001 START КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ




PRODUCT DESCRIPTION

- Colour: хром
- Еднодупков монтаж
- GROHE Long-Life Shine хромирано покритие
- GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
- с вграден ограничител на температурата
- Регулатор на дебита
- Подвижен лят чучур
- Обхват на завъртане 90°
- водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
- Издърпващ се чучур с превключване между душ и аератор
- Превключвател: ламинарна струя/ SpeedClean Jet струя
- Автоматично връщане към ламинарната струя
- Меки връзки 3/8"
- GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
- Защита от обратен поток
- QuickMount included



30 307 001 START КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ



SPARE PARTS, Септември 2019 – now

- 1: lever (Spare part-nr. 48530000)
- 2: Капаче (Spare part-nr. 46492000)
- 3: Завиващ се пръстен (Spare part-nr. 46815000)
- 4: Картуш (Spare part-nr. 46374000)
- 5: Издърпващ се душ (Spare part-nr. 46956000)
- 5.1: Филтър (Spare part-nr. 0676800M)
- 5.2: Възвратен клапан (Spare part-nr. 08565000)
- 5.3: Аератор (Spare part-nr. 48275000)
- 6: Шлаух за душ (Spare part-nr. 48293000)
- 7: Съединителна връзка (Spare part-nr. 46338000)
- 8: Комплект за монтаж (Spare part-nr. 48477000)
- 9: Ключ (Spare part-nr. 19332000)*

* Optional accessories