



## 32 441 002 START КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ




### PRODUCT DESCRIPTION

- Colour: хром
- Еднодупков монтаж
- Плосък чучур
- водни пътища - без досег до олово и никел в смесителя
- GROHE SilkMove - 35 mm керамичен картуш
- Вграден температурен ограничител
- GROHE Long-Life Shine хромирано покритие
- Регулатор на дебита
- Подвижен лят чучур
- Възможност за завъртане 140°
- Аератор с дизайн, позволяващ подмяна без инструменти
- GROHE FastFixation Plus - система за бърз монтаж
- QuickMount included



## 32 441 002 START КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛ



### SPARE PARTS, Септември 2019 – now

- 1: lever (Spare part-nr. 48530000)
- 2: Капаче (Spare part-nr. 46492000)
- 3: Завиващ се пръстен (Spare part-nr. 46815000)
- 4: Картуш (Spare part-nr. 46374000)
- 5: Аератор (Spare part-nr. 48356000)
- 6: Комплект за монтаж (Spare part-nr. 48477000)
- 7: Ключ (Spare part-nr. 19332000)\*

\* Optional accessories